


1

機器を配線する

※本製品のセットアップを行う前に、インターネットに接続できるか確認してください。インターネットに接続できない場合は、回線業者のマニュアルを参照して設定を行ってください。

※データ通信カードを使用する場合の手順は、「エーステーション設定ガイド」(読み方は、別紙「マニュアル補足事項」を参照)を参照してください。



- 1
- 回線業者(NTT/JCOMなど)の機械のACアダプタをコンセントから抜いて電源をオフにします。  
電源をオフにした状態で30分程度待ちます。
- 2
- 回線業者(NTT/JCOMなど)の機械とMacintoshからLANケーブルを抜きます。
- 3
- Macintoshの電源をオフにします。
- 4
- 無線親機(WZR-HP-G450H)の側面(2枚)の傷防止フィルムをはがします。  
はがさずに使用すると故障の原因となります。本体が汚れた場合は、傷がつくのを防止するために、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。
- 5
- 付属のアンテナ(3本)を本製品に取り付けます。
- 6
- 無線親機の背面にあるROUTERスイッチが最下部の「AUTO」に設定されていることを確認します。
- 7
- スタンドを取り付けます。

縦置き

スタンドの前後を確認し、カチッと音がするまではめて、取り付けます。

スタンド

横置き

放熱のため、必ずスタンドを使ってください。

- ①◇マークを合わせる
- ②差し込んでスライドする
- ※スタンドを使わずに設置すると故障の原因になります。


スタンド

壁掛け

スタンドを壁掛け用ねじで壁に固定した後、本体を取り付けます。


◇マークを上にしてネジ止めにする

スタンド




- 8
- 回線業者(NTT/JCOMなど)の機械のACアダプタをコンセントに差し込み、電源をオンにします。  
注意:機器の電源をオンにする順番を誤ると正しく接続できないことがあります。
- 9
- 回線業者(NTT/JCOMなど)の機械と無線親機のINTERNETポートにLANケーブルを差し込み、つなぎます。  
無線親機のポートの場所は下の背面図を参照してください。
- 10
- 無線親機のACアダプタをコンセントに差し込みます。
- 11
- 約2分後 下図の①～⑦のランプが正しく点灯していることを確認します。  
ランプが次の状態にならないときは、マニュアル補足事項の「ランプの状態がおかしい」を参照してください。

前面



背面



以上で機器の配線は完了です。  
続いて、「2 無線で接続する」に進んでください。有線で接続する場合はうら面の「有線で接続する」に進んでください。

本紙はMacintosh向けのマニュアルです。Windowsパソコンをお使いの場合は別紙「らくらく!セットアップシート Windows編」をご覧ください。  
本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップを行ってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

※本製品の初期設定を行うには、CDドライブを搭載したパソコンが必要です。CDドライブがないパソコンをお使いの場合は、弊社ホームページ(<http://buffalo.jp/download/driver/>)よりエアナビゲータCDをダウンロードしてください。また、インターネットにも接続できない場合は、以下の「1 無線親機へ接続する」の手順を、別紙「Mac OS X 10.7(Lion)をお使いの方へ」の手順に置き換えてセットアップを行ってください。





2

無線で接続する

1



無線親機へ接続する

- 1
- Macintoshを起動します。
- 2
- 製品付属の「エアナビゲータCD」をMacintoshにセットします。
- 3
- デスクトップに表示された「エアナビゲータCD」をダブルクリックして開きます。
- 4
- 「Mac」フォルダーをダブルクリックして開きます。
- 5
- 「AOSSアシスタント」をダブルクリックして起動します。
- 6
- 「ソフトウェア使用許諾契約」に同意して、[同意する]をクリックします。
- 7
- [AOSS開始]をクリックします。
- 8
- Macintoshの管理者ユーザーの名前とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



**注意**  
MacintoshにLANケーブルが接続されている場合は、LANケーブルを取り外してください。

- 7
- 「AOSSモードのエーステーション無線親機を探しています...」と表示されたら、無線親機のセキュリティ設定ボタンをランプが点滅するまで押し続けます。  
ランプが点滅したら、ボタンから手を離します。
- 8
- 自動的に無線親機が検出され、接続されます。
- 9
- 「接続が完了するまで、しばらくお待ちください...」と表示されますので、接続が完了するまで待ちます。
- 10
- 「すべての優先するネットワークを利用できません」と表示されたら、[キャンセル]をクリックします。
- 11
- 「AOSSで接続が完了しました。」と表示されたら、[終了]をクリックします。



以上で無線親機との接続は完了です。  
続いてうら面の、「2 インターネットに接続する」に進んでください。

うら面に続く




## 2 無線で接続する


### 2 インターネットに接続する

① Webブラウザ（Safariなど）を開いて、ホームページにアクセスします。

② 下記のいずれかの画面が表示されます。



※「i-フィルター」を設定する場合は、設定画面の「セキュリティ」→「i-フィルター」から、設定を行ってください。




③ ホームページが表示されます。



以上で設定は完了です。

#### プロバイダー情報を設定します

③ ユーザー名に「root」（小文字）、パスワードを空欄にして【ログイン】をクリックします。




※「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「[更新]」または「[最新の情報に更新]」をクリックしてください。

※【ログイン】をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合はもう一度上記の操作を行ってください。

④ 「インターネット@スタート」画面が表示されますので、画面が切り替わるまで待ちます。




⑤ プロバイダー情報の設定画面が表示されたら、プロバイダーの資料（プロバイダー登録通知書）にしたがって各項目を入力し、[進む]をクリックします。



- ・接続先ユーザー名：  
プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載されています。プロバイダーによって名称異なります。  
例) 接続ID、ログインアカウント、認証IDなど
- ・接続先パスワード：  
接続先ユーザー名に対するパスワードを2回入力します。
- ・DNSネームサーバアドレス：  
プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載がない場合は入力する必要はありません。
- ・フレッツスクウェア接続：  
フレッツ回線の場合のみ、フレッツスクウェアを「使用する」「使用しない」を選択します。

⑥ 接続確認画面が表示され、インターネットに接続できるか確認がおこなわれます。

接続確認にはしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。



⑦ 「接続成功です」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。


Webブラウザが閉じます。



⑧ Webブラウザ（Safariなど）を開いて、ホームページにアクセスしてください。

⑨ [使用しない]をクリックします。

※「i-フィルター」を設定する場合は、設定画面の「セキュリティ」→「i-フィルター」から、設定を行ってください。




⑩ ホームページが表示されます。



以上で設定は完了です。


#### 英語でユーザー名とパスワードの入力画面が表示されたとき

[Cancel]をクリックします。



## 有線で接続する

機器の配線後、Macintoshを有線で接続する場合は次のように設定します。




① 上記の図を参照して無線親機とMacintoshにLANケーブルを差し込みます。


② Macintoshの電源をオンにします。

③ Webブラウザ（Safariなど）を開いて、ホームページにアクセスします。

④ 下記のいずれかの画面が表示されます。



※「i-フィルター」を設定する場合は、設定画面の「セキュリティ」→「i-フィルター」から、設定を行ってください。




⑤ ホームページが表示されます。



以上で設定は完了です。

#### プロバイダー情報を設定します

⑤ ユーザー名に「root」（小文字）、パスワードを空欄にして【ログイン】をクリックします。



※「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「[更新]」または「[最新の情報に更新]」をクリックしてください。

※【ログイン】をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度上記の操作を行ってください。

⑥ 「インターネット@スタート」画面が表示されますので、画面が切り替わるまで待ちます。



## 無線接続状態を確認する方法


「無線LANモニタ」は、Macintoshの無線接続の状態や信号品質を確認するソフトウェアです。以下の手順で起動します。

① 「エアナビゲータ CD」を Macintosh にセットします。



② マウントされた「エアナビゲータCD」をダブルクリックして開きます。

⑦ プロバイダー情報の設定画面が表示されたら、プロバイダーの資料（プロバイダー登録通知書）にしたがって各項目を入力し、[進む]をクリックします。



・接続先ユーザー名：  
プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載されています。プロバイダーによって名称異なります。  
例) 接続ID、ログインアカウント、認証IDなど


・接続先パスワード：  
接続先ユーザー名に対するパスワードを2回入力します。

・DNSネームサーバアドレス：  
プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載がない場合は入力する必要はありません。

・フレッツスクウェア接続：  
フレッツ回線の場合のみ、フレッツスクウェアを「使用する」「使用しない」を選択します。


⑧ 接続確認画面が表示され、インターネットに接続できるか確認がおこなわれます。

接続確認にはしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。



⑨ 「接続成功です」という画面が表示されたら、[閉じる]をクリックします。


Webブラウザが閉じます。



⑩ Webブラウザ（Safariなど）を開いて、ホームページにアクセスします。

⑪ [使用しない]をクリックします。

※「i-フィルター」を設定する場合は、設定画面の「セキュリティ」→「i-フィルター」から、設定を行ってください。



⑫ ホームページが表示されます。



以上で設定は完了です。



③ 「Mac」フォルダー内の「無線LANモニタ」をダブルクリックして実行します。

※「無線LANモニタ」を「デスクトップ」や「アプリケーション」フォルダーなどにコピーしておく、「エアナビゲータCD」をセットしなくても使用できます。不要になった場合は、ゴミ箱に入れて削除できます。

④ ソフトウェア使用許諾契約に同意して、[同意する]をクリックします。

⑤ 「無線LANモニタ」が起動します。  
※「無線LANモニタ」の使用方法や画面の説明などは、[ヘルプ]→[無線LANモニタヘルプ]をクリックして、ヘルプを参照してください。